

⚠ 警告

■音量を上げすぎないこと

⚠:イヤースピーカーを使用するときに、長時間大音量で聴くことは耳を痛める原因になります。やや控え目な音量で聴くことを耳のためにも製品のためにもお勧めいたします。イヤースピーカーは控え目の音量でも微細な音のニュアンスを聞き分けることが出来ます。



■ 充電電池を使用する場合:充電電池は誤った使い方をすると、感電・破裂・発火の危険があります。次のことを守ってください。

- ⊕と⊖を間違えない。
- ⊕:新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。(本来の性能を発揮できません。)
- ⊕:充電電池と普通の乾電池を混ぜて使用しない。本来の性能を発揮できないだけで無く、高温になる危険性があります。
- ⊕:水などに濡らさない。
- ⊕:加熱したり、火の中に入れては絶対になさらないでください。
- ⊕:分解や改造は絶対になさらないでください。
- ⊕:端子間をショート(短絡)させないでください。
- ⊕:子供の手の届くところには置かないでください。

■ 乾電池を使用する場合:乾電池は誤った使い方をすると、感電・破裂・発火の危険があります。次のことを守ってください。

- ⊕と⊖を間違えない。
- ⊕:新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。(本来の性能を発揮できません。)
- ⊕:充電電池と普通の乾電池を混ぜて使用しない。本来の性能を発揮できないだけで無く、高温になる危険性があります。
- ⊕:水などに濡らさない。
- ⊕:加熱したり、火の中に入れては絶対になさらないでください。
- ⊕:分解や改造は絶対になさらないでください。
- ⊕:端子間をショート(短絡)させないでください。
- ⊕:乾電池が使えなくなったり、製品を長時間ご使用にならない場合は電池をドライバーユニット(SRM-001)から取り出しておいてください。もし電池から液体がもれた場合は、電池を取り出し、液体をよく拭き取ってから新しい電池を入れてご使用ください。万一、もれた液体が体についた場合は、水などでよく洗い流してください。

