


1 SR-Ωの使用方法

このSR-Ωはスタックスのプロ・シリーズ・イヤースピーカーと同様に、一般のヘッドフォンジャックではなく、専用のアダプター、ドライバーユニット、専用アンプに装備されたプロ・シリーズ用5ピンジャック(バイアス電圧580V)に接続して使用します。プロ・シリーズ専用ジャックに接続することにより規定の音圧レベルが得られるように設計されておりますが、ノーマルシリーズ用ジャック(バイアス電圧230V:6ピン)にも接続することができます。この場合、音量が下がり、音がややソフトになります。いずれの場合にもプラグを差し込む前にアンプやドライバーユニットのボリュームツマミを絞っておき、プラグを差し込んでからボリュームを徐々に上げてください。そうすることによりイヤースピーカーに過大な信号が入力されることを防ぎ、イヤースピーカーの寿命を延ばすことができます。

SR-Ωのコードプラグの凸印を上にして、正しく接続されたアダプター(SRDシリーズ)、ドライバーユニット(SRMシリーズ)、専用アンプ(SRAシリーズ)のイヤースピーカー専用ジャックに丁寧に奥まで差し込んでください。また抜くときは必ずプラグを持って引き抜いてください。

SR-Ωの左右はヘッドパッドスライド部(スライド・ハウジング)と本体のコード取り出し部にL(左)、R(右)の表示があります。さらにコードにも実線(左)、点線(右)の表示があります。



コードの抜き差しはプラグを持って