

## 2 SR-Ωの使用上の注意

- 本体とコードは着脱可能ですが、取り外す場合は必ずコードプラグをアダプター、ドライバーユニット、専用アンプなどから引き抜いてから行ってください。バイアス電圧(580V)による感電の危険を避けるためです。
- 本体から外したコードの端子部分に金属製の棒・ピンなどを差し込んだり、水をかけたり、ほこり等が入らないようにしてください。特に小児などが口に入れたりしないように注意してください。
- 本体、イヤープッドの汚れは薄い石鹼水か中性洗剤、あるいはアルコールを含ませたガーゼなどで拭き取ってください。シンナー、ベンジンなど強い溶剤は絶対に使用しないようにご注意ください。
- 汗でお困りの時は、ガーゼを1~2枚イヤープッドにあてがうと楽になります。
- コードはしなやかな平行6芯型ですが、無理な折り曲げや引っ張りの力を加えないようにご注意ください。本体を投げ出したり落としたり急激なショックを与えると振動膜などに悪影響を与えることがありますので、丁寧にお取扱ってください。
- イヤースピーカーは高温・多湿の場所でのご使用はなるべく避けてください。風呂あがりに一聴という場合は髪の毛や皮膚を良く乾かしてからにしてください。
- 周波数特性がフラットなのでトーンコントロールで低音/高音を必要以上に強調しないようにご注意ください。
- 歪感がないので、つい音量を大きくしがちですが、過大入力を加えないようにご注意ください。