

⚠ 警告

■交通事故防止のために

- ⊘ 自転車や自動車などの乗り物を運転するときは、イヤースピーカーを絶対にご使用にならないでください。事故になる危険があります。
- ⊘ 歩行中に周囲の音が聞こえなくなるまで、音量を上げ過ぎないように注意してください。特に踏み切りや横断歩道などでは十分気を付けてください。

■ACアダプターは指定以外のものを指定以外の電圧で使用しないでください。

- ⊘ 4.5V 300mA~400mAの規格のものを使用し、表示された電圧(例えばAC100V)以外では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因になります。

■イヤースピーカー本体(S-001)、ドライバーユニット(SRM-001)の内部に物や液体を入れないこと。

- ⊘ S-001、SRM-001は高い電圧で動作します。SRM-001からS-001を抜いた状態では電源が入りませんが、万一に備えて、SRM-001のイヤースピーカー用出力端子に、金属などの棒を差し込むことは絶対にやめてください。

❗ 万一、内部に水などの液体や異物が入った場合は、乾電池を取り出し、お買いもための販売店にご連絡ください。そのままで使用すると、火災や感電の可能性があります。

- ⊘ 風呂場など湿気の多い場所ではご使用にならないように願いたします。感電や製品故障の原因になります。

- ⊘ この製品を改造しないでください。火災や感電の原因になります。

❗ この製品には約2/1000mmという薄い膜が使われています。持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えないように注意してください。

❗ 異常が起きたら：万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがしたり異常に気がついた場合はそのままで使用すると、火災・感電などの危険性があります。電池やACアダプターを外してから販売店が弊社サービス課までお問い合わせください。お客様が修理されるのは危険ですから絶対にお止めください。

- ⊘ 風通しの悪い場所では使用しない。

この製品は風通しの良い状態でご使用ください。但しあまり風の強いところでは振動膜が固定極にタッチして不快な音が出る可能性があります。ご注意ください。

