

### 3 各部の名称

- ① ＊イン・ザ・イヤースピーカー本体 (S-001) ＊  
〔左右表示:本体裏側にL、Rの表示。L-ch側に点字(点3個)、コードの本体付根に赤〕
- ② コード
- ③ イヤーパット (フィッティング・ラバー) 標準サイズ (他に大・小付属)
- ④ コード・プラグ
- ⑤ リア・ネット
- ⑥ ＊専用ドライバーユニット (SRM-001) ＊
- ⑦ 電源スイッチ/ボリュームつまみ
- ⑧ イン・ザ・イヤースピーカー (S-001) 用出力端子
- ⑨ 電源表示 LED 〔緑:(電池電圧 OK の表示)、赤:(電池電圧不足の表示)〕
- ⑩ 信号入力ミニ・ジャック
- ⑪ ACアダプター接続ジャック 〔4.5V、300~400mA〕
- ⑫ 電池蓋

